

## Szybkie ładowanie - 3 kroki

1. Zapoznaj się z parametrami technicznymi stacji w karcie produktu. Z pomocą specjalisty podłącz ładowarkę do swojej sieci elektrycznej.
2. Umieść wtyk ładujący w złączu pojazdu.
3. Uruchom ładowanie w interfejsie stacji ładowania. Możesz użyć również karty RFID lub aplikacji mobilnej. Upewnij się, że ładowanie rozpoczęło się prawidłowo.
4. Zakończ ładowanie w aplikacji mobilnej lub używając karty RFID. Odłącz wtyk ładowania i umieść go w uchwycie.

## Oznaczenia LED

**Zielony** - gotowa do użycia

**Niebieski** - trwa ładowanie

**Czerwony** - błąd/awaria

## Zasady bezpieczeństwa

1. Nie używaj uszkodzonych przewodów.
2. Nie pozwól by do wtyku bądź gniazda złącza dostała się woda.
3. Nie korzystaj z uszkodzonej stacji.
4. W przypadku nagłej awarii, użyj przycisku STOP/RESET.

## Najczęstsze problemy

Problem	Proponowane rozwiązanie
Ładowanie nie rozpoczyna się	Sprawdź poprawność podłączenia
Brak autoryzacji	Przyłóż kartę ponownie
Wtyczka zablokowana	Zakończ sesję ładowania
Komunikat błędu/czerwone światło LED	Skontaktuj się z serwisem

## Pomoc techniczna

+48 690 560 553

[sklep@stacjadowowa.pl](mailto:sklep@stacjadowowa.pl)

[www.stacjadowowa.pl/kontakt](http://www.stacjadowowa.pl/kontakt)



Pełna instrukcja obsługi