

Szybkie ładowanie - 3 kroki

1. Zapoznaj się z parametrami technicznymi stacji w karcie produktu. Z pomocą specjalisty podłącz ładowarkę do swojej sieci elektrycznej.
2. Umieść wtyk ładujący w złączu pojazdu.
3. Uruchom ładowanie w interfejsie stacji ładowania. Możesz użyć również karty RFID lub aplikacji mobilnej. Upewnij się, że ładowanie rozpoczęło się prawidłowo.
4. Zakończ ładowanie w aplikacji mobilnej lub używając karty RFID. Odłącz wtyk ładowania i umieść go w uchwycie.

Oznaczenia LED

Zielony - gotowa do użycia

Niebieski - trwa ładowanie

Czerwony - błąd/awaria

Zasady bezpieczeństwa

1. Nie używaj uszkodzonych przewodów.
2. Nie pozwól by do wtyku bądź gniazda złącza dostała się woda.
3. Nie korzystaj z uszkodzonej stacji.
4. W przypadku nagłej awarii, użyj przycisku STOP/RESET.

Najczęstsze problemy

Problem	Proponowane rozwiązanie
Ładowanie nie rozpoczyna się	Sprawdź poprawność podłączenia
Brak autoryzacji	Przyłóż kartę ponownie
Wtyczka zablokowana	Zakończ sesję ładowania
Komunikat błędu/czerwone światło LED	Skontaktuj się z serwisem

Pomoc techniczna

+48 690 560 553

sklep@stacjadomowa.pl

www.stacjadomowa.pl/kontakt



Pełna instrukcja obsługi